- ◇ APT IP/ISDN CODEC (WorldCast Equinox), WorldCast Astralの ファームウェア・バージョンの確認方法
 - 1. ユニット本体のディスプレイでバージョンを確認することが出来ます。
 - 1) 初期画面からMenuボタンを1回押して、Main Menu画面を表示させます。

Main Menu.					
USER	ISDN	IP	SIP	AUDIO	
Prima	ry Conn.		ISDN		
Secondary Backup				NONE	
Headphone Volume				30	
Auxilia	iry Data				
Remote Status				Off	
Remot	e Input		XXXXXX		

2)

<br

Main Menu.						
USER	ISDN	IP	SIP	AUDIO		
Test Alarm Contacts						
Set LCD Contrast						
Password Setup						
Enable Cost Codes						
Destore default						
System Information						

3) System Informationでファームウェア・バージョンを確認して下さい。



2. NMSの場合はSys \Rightarrow Statusでバージョン確認をすることが出来ます。

